


Forretningsgang for Elinstallatører.

Til- og færdigmelding af installationsarbejder skal foretages på Dansk Energis elektroniske installationsblanket på www.installationsblanket.dk efter de i *Fællesregulativet* angivne retningslinier. Endvidere henvises til EnergiMidts *Tilslutningsbestemmelser* og *Netbenyttelsesaftale*. Se www.energimidtnet.dk



Tilslutning af stikledninger.

- Stikledninger i kabelskab og mast tilsluttes af elinstallatøren eller af EnergiMidt.
- Stikledninger i transformerstation tilsluttes af EnergiMidt.

Hvor EnergiMidt udfører tilslutning af stikledning, faktureres dette til kunden.

Målerhåndtering:

Forud for enhver rekvirering af måler, skal installationsarbejdet være tilmeldt til EnergiMidt. Måler kan rekvireres på tlf. 87228766 eller via "klar til måler" på www.installationsblanket.dk.

Måler for direkte tilslutning kan tilsendes eller afhentes på EnergiMidts udleveringssteder og opsættes af elinstallatøren. Ved opsætning af flere målere i samme ejendom, kan måleropsætning udføres af EnergiMidt.

Der anvendes målere af typen "Normalmåler" for tilslutning med ledninger eller stikben.

Målere for tilslutning til strømtransformere opsættes af EnergiMidt.

Nedtagne målere skal omgående returneres til EnergiMidt.

Ved for sen indlevering af returmåler, pålignes kunden gebyr i henhold til EnergiMidts til enhver tid gældende *Priser og Vilkår*. Se www.energimidtnet.dk.

Plomber.

Ved udlevering af måler, udleveres samtidig nummereret plombe til plombering af måler tilslutningen. Den udleverede plombe må kun anvendes til den måler tilslutning, den er udleveret til. Ved eventuelt plombebrud, i forbindelse med fejlfinding eller lignende, kan ny plombe rekvireres hos EnergiMidt og der skal indsendes en til- og færdigmelding til EnergiMidt.